

Gebruiksaanwijzing

Schemerschakelaar voor buiten

Product eigenschappen

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Schemersensor | Detecteert schemering en ziet of het dag of nacht is |
| 2 Stroom indicator | Toont of de schemerschakelaar AAN of UIT staat |
| 3 Draaiknop | Om de gewenste functie in te stellen voor gebruik van het apparaat |

De verschillende functies

- | | |
|------------------|---|
| OFF | Altijd uitgeschakeld |
| ON | Altijd ingeschakeld |
| DUSK-DAWN | AAN bij schemering, UIT bij zonsopgang |
| 2 Hrs | AAN bij schemering, schakelt automatisch UIT na 2 uur |
| 4 Hrs | AAN bij schemering, schakelt automatisch UIT na 4 uur |
| 6 Hrs | AAN bij schemering, schakelt automatisch UIT na 6 uur |
| 8 Hrs | AAN bij schemering, schakelt automatisch UIT na 8 uur |

Gebruik van de schemerschakelaar

Schakel eerst uw schemerschakelaar UIT voordat u deze aansluit op het stopcontact. Vanwege uw eigen veiligheid, niet installeren terwijl het regent. Sluit uw apparaat of (kerst)verlichting aan op de schemerschakelaar. Steek vervolgens de schemerschakelaar in het stopcontact en draai de draaiknop (3) in de gewenste modus, door het gelijkzetten van uw gekozen modus met het driehoekje aan de bovenzijde van de draaiknop.

- ON / OFF betekent: altijd AAN of altijd UIT, de ingebouwde schemersensor wordt in deze modus niet gebruikt.
- DUSK-DAWN betekent: de schakelaar schakelt automatisch in bij schemering en automatisch UIT bij zonsopgang. Deze modus blijft zich dagelijks herhalen. De schemersensor detecteert licht binnen een bereik van 5-75 lux.
- 2Hrs / 4Hrs / 6Hrs / 8Hrs betekent: dat de schakelaar automatisch inschakelt bij schemering en begint met aftellen. De schakelaar zal automatisch na 2, 4, 6 of 8 uur uitschakelen naar gelang de geselecteerde modus. Deze modus blijft zich dagelijks herhalen.

Belangrijk

- Indien de schemersensor (dag)licht detecteert tijdens het aftellen, zal het aftellen opnieuw beginnen.
- Indien u de modus verandert tijdens het aftellen van de timer, zal het aftellen (indien van toepassing) opnieuw worden gestart.
- Zorg ervoor dat de schemersensor duidelijk het verschil kan detecteren tussen daglicht en schemering. Het plaatsen van de schemersensor in relatie tot daglicht zal invloed hebben op het moment dat de schakelaar AAN of UIT schakelt.
- Vermijd lichtbronnen die licht kunnen schijnen op de schemersensor bij schemering.

Veiligheidsinstructies

- Schakel de schemerschakelaar altijd UIT wanneer u deze installeert, verwijdert of schoonmaakt.
- Steek om veiligheidsredenen de schemerschakelaar verticaal in een muur- of tuinstopcontact, met de draaiknop aan de onderkant (zoals getoond op de afbeelding).
- Buiten bereik van kinderen houden en verbind niet meerdere schemer- en/of tijdschakelaars aan elkaar.

Recycling van het apparaat

Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Lever dit apparaat in bij een geschikte lokale afvalverwerker of de winkel waar u het heeft gekocht.

Specificaties

Type: 10940 / 10943
230VAC 5A 50Hz
Max. 1000 Watt
Voor buitengebruik
Spatwaterdicht (IP44)
Niet geschikt voor permanente installatie
Gemaakt in P.R.C.

Blynx ®
Oslostraat 50
6135 LM Sittard
The Netherlands
www.blynx.eu

Vragen? E-mail ons: info@blynx.eu

